整備点検記録簿

※大切に保管してください。

・下記の内容を点検いたしました。ご確認下さい。

アフター年月日	年	月	日	ヶ月点検	
ご契約年月日	年	月	日	営業担当	【 お客様控 】

エコキュート ヒートポンプ（　　）

点検項目			判定
配管工事関係	1	浴槽アダプターに、つまり等ありませんか。	
	2	排水ホッパーを設置していますか。	
	3	各配管に適切な保温、凍結防止材を使用していますか。	
	4	各配管の水漏れ、つぶれ、つまり、劣化はありませんか。	
		・ 給水配管 ・ 給水配管専用止水栓 ・ ストレーナー ・ 給湯配管 ・ 追炊き配管 ・ ヒーポン配管 A & B ・ 排水配管	

点検項目			判定
据付状態	1	貯湯タンクユニットの脚をアンカーボルトで固定していますか。	
	2	可燃性ガスや引火物は近くにありませんか。	
	3	機器の傾きやがたつきはありませんか。また、傷や変形はありませんか。	
電気工事関係	1	浴室、台所リモコンの取付は、適切ですか。がたつきはありませんか。	
	2	電源線を正しく接続していますか。劣化していませんか。	
その他	1	温水混合栓からの流量は十分ですか。	
	2	シャワーの水圧は十分ですか。	

IH クッキングヒーター（　　）

点検項目			Hタイプ	Bタイプ	判定
確認試験	1	電源スイッチを押し、「 入 」にする	「ピッ」と音がして、電源ランプと中央液晶が点灯する	電源ランプが点灯し、火力ランプ1～8が青く点灯する。	
	2	各ヒーターの動作確認をする			
		◆左右IHヒーター（お湯を沸かして確認）		※記載は右IHヒーターの場合です	
		①IHヒーターの上に、水を入れた鍋を置く			
		②火力ダイヤルを押し出す		右液晶 0 表示	
		③火力ダイヤルを回す	火力ランプ1～11が青く点灯する	鍋が加熱されお湯が沸く（中央液晶に調理中です）	
		④火力ワンタッチキーの「 中 」を押す	火力ランプ1～6が赤く点灯し、鍋が加熱されお湯が沸く	火力ランプ1～4が赤く点灯する	
		※鍋を置かないで操作をすると、「鍋なし自動停止機能」が働きます。火力ランプが赤く点滅し、中央液晶にお知らせがでます。（約1分後に自動的に通電が切れる）			
		◆中央ヒーター			
		①中央ヒーター 入／切 ボタンを押す（Bはダイヤルを押し出す。）	火力ランプ1～5が青く点灯する	火力ランプ1～4が青く点灯する	
		② ←→ ボタンのどちらかを押す（Bはダイヤルを回す。）	火力ランプ1～3が赤く点灯し、ヒーターが赤熱する	火力ランプ1～4が点灯して、ヒーターが赤くなる	
	3	◆グリル			
		①グリルオーブンボタン（自動ロースター）を押す ②スタートボタンを押す	約1分後に庫内が温まってくる	約1分後に庫内が温まってくる	
		③グリル動作中（ 扉を閉めた状態で ）「 グリル照明 」キーを押す	押し続けると庫内灯が点灯する。離すと消える。	庫内灯が点灯する(30秒後に自動消灯)	
	4	電源スイッチを押し、「 切 」にする	「ピー」と音がして、電源ランプと中央液晶が消える		
		・高温注意表示中は電源スイッチを押し「 切 」にしても中央液晶は消えません。Bは、中央火力ランプ2～3が赤く点灯している。 ※高温注意表示が消えると自動で中央液晶が消えます。 高温注意表示と中央液晶が消えていることを確認してください。			
外 観	1	トッププレート部のフレームに浮きがないか？トッププレート＆本体前面操作部に汚れが付いていないか？			

※ご記入頂いた整備点検記録簿の控は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承下さい。

御住所		備考	
TEL		認印 ・ サイン	
御名前			

ユニバーサルエコロジー株式会社
〒481-0043
愛知県北名古屋市沖村西ノ郷3番地
TEL 0568-25-7777 担当